MODBUS INTEGRATION

DINTMB02 <u>ModBus compatible devices</u>

1. Overview

Domintell

The modules DINTMB02 (for ModBus RTU) and DNET02 (for ModBus TCP) allow to connect ModBus devices to the Domintell system. A large variety of devices can be interfaced with the Domintell system thanks to a high-level abstraction using Lua scripts :

- Heating, ventilation, and air conditioning (H.V.A.C),
- Controlled mechanical ventilation or continuous mandatory ventilation (C.M.V.),
- · Energy meter,
- Electric vehicule charger,

- Weather station,
- ORP/Ph controller for water of swimming pool,
- · Generic analog input/output,
- · Generic digital input/output,
- and a lot more.



MODBUS INTEGRATION

DINTMB02 <u>ModBus compatible devices</u>

2. Specifications/Limitations

Domintell

- GoldenGate version 20.3.0 or higher is required.
- A NewGen DGQG is required (DGQG02, DGQG04, ...).
- A DINTMB02 is required for ModBus RTU.
- A **DNET02** is required for ModBus TCP.
- There is no special limitation about the manufacturer or type of ModBus device except the type of handled inputs/outputs (see below).
- The DINTMB01 module is not compatible/cannot be used. It can only be used with DGQG01.

3. Domintell inputs/outputs ported to ModBus

- \circ temperature sensor
- $\circ\,$ analog input (raw value and percentage)
- \circ relay
- New Domintell inputs/outputs specially created to support a wider range of ModBus devices:
 - o vanes

◦ ... more to come

... more to come

energy meter

o fan

o status

4. Global configuration

Module settings	Module settings
Module settings Name Orno WE-515 Type MODBUS Version 1 Address 1 Communication Device status Electric power sensor Relay Temper ModBus address 1 Baudrate 9600 Data bits 8 bits Parity None	Module settings Name Module MODBUS HVAC Type MODBUS HVAC Version 1 Address 2 Communication Device status Airco swing output Mechanical ventilation ModBus address D IP IP address 192.168.0.200 Port 502 IP IP IP
Stop bit	OK X Cancel

Figure 1: Serial configuration for RTU devices

Figure 2: IP configuration for TCP devices

Domintell

DINTMB02 ModBus compatible devices

For ModBus RTU devices linked to a DINTMB02, serial configuration cannot be modified. The serial configuration of the DINTMB02 will be used.

For ModBus TCP devices, an IP address and port (usually 502 by default) must be set. The ModBus address is generally ignored but the datasheet of ModBus devices must be checked to know which slave address must be used.

5. Add a ModBus IO

Module s	ettings						
Name	Orno WE-51	5					
Type	MODBUS						
Version	1						
Address	1						
Com	munication	🕙 Device s	tatus	🚺 Electric pow	er sensor	🔳 Relay	I Temper
 1	Name	Rel	av				
		n of volum	• -				
	V Stal	e of relay	A Eait	. script			
	_						
+	-						
					∉ок	X Cance	el 🔀 Help

Figure 3: Add a new IO

Select the tab with the IO type that you want to add. When clicking on +, you can add an IO.

A warning sign (⁽) will be shown when ModBus registers or Lua scripts are not correctly configured.

When the type of IO only has one Domintell register (e.g. "*State of relay*" for a relay output), it will not be possible to disable the script. At least one Domintell register must be enabled to have a valid IO ModBus.

To be able to remove an IO (), the IO must not be used anywhere in the application. If the IO is used, the button will be disabled.

6. Edit Lua script

To convert a Domintell value from/to ModBus 16-bit value, a Lua script is used.

When clicking on *Edit* button, the editor for the Lua script will be opened. To be able to edit the Lua script, at least one ModBus register must be defined. If no ModBus register exists, the configuration dialog for ModBus registers will be opened.

For more information about the Lua editor and how to use it and write scripts, please read the ModBus Lua note (available soon).

INTÉGRATION MODBUS

DINTMB02

Appareils compatibles ModBus

1. Présentation

Domintell

Les modules DINTMB02 (pour ModBus RTU) et DNET02 (pour ModBus TCP) permettent de connecter des dispositifs ModBus au système Domintell. Une grande variété de dispositifs peut être interfacée avec le système Domintell grâce à une abstraction de haut niveau utilisant des scripts Lua:

- Chauffage, ventilation et climatisation (H.V.A.C.),
- Ventilation mécanique contrôlée ou ventilation continue obligatoire (C.M.V.),
- Compteur d'énergie,
- · Chargeur de véhicules électriques,

- Station météo,
- Contrôleur ORP/Ph pour l'eau de piscine,
- Entrée/sortie analogique générique,
- Entrée/sortie numérique générique,
- Et bien plus



INTÉGRATION MODBUS

DINTMB02

Appareils compatibles ModBus

2. Spécifications/Limites

Domintell

- GoldenGate version 20.3.0 ou supérieure nécessaire.
- Un DGQG NewGen est nécessaire (DGQG02, DGQG04, ...).
- Un DINTMB02 est nécessaire pour le ModBus RTU.
- Un DNET02 est nécessaire pour ModBus TCP.
- Il n'y a pas de limiten particulière concernant le fabricant ou le type d'appareil ModBus, à l'exception du type d'entrées/sorties gérées (voir ci-dessous).
- Le module DINTMB01 n'est pas compatible/ne peut pas être utilisé. Il ne peut être utilisé qu'avec le DGQG01.

3. Entrées/sorties Domintell portées sur ModBus

- sonde de température
- o entrée analogique (valeur brute et pourcentage)
- o ventilateur
- o compteur d'énergie
- o ... plus à venir

o ... plus à venir

- \circ relais
- Nouvelles entrées/sorties Domintell spécialement créées pour prendre en charge une plus large gamme de dispositifs ModBus :
 - o aillettes
 - o statut

4. Configuration globale

Module settings	Module settings
Module settings Name Orno WE-515 Type MODBUS Version 1 Address 1 Communication Device status Electric power sensor ModBus address 1 Baudrate 9600 Data bits 8 bits Parity None Stop bit 1 bit	Module settings Name Module MODBUS HVAC Type MODBUS HVAC Version 1 Address 2 Communication Device status ModBus address D IP address 192.168.0.200 Port 502 \$
Canc	Image: Cancel Image: Cancel Image: Cancel Image: Cancel



Image 2: Configuration IP pour les appareils TCP

DINTMB02 Appareils compatibles ModBus

Pour les appareils ModBus RTU reliés à un DINTMB02, la configuration série ne peut pas être modifiée. La configuration série du DINTMB02 sera utilisée.

Pour les appareils ModBus TCP, l'adresse IP et le port (généralement 502 par défaut) doivent être définis. L'adresse ModBus est généralement ignorée, mais la fiche technique des appareils ModBus doit être vérifiée pour connaître l'adresse esclave à utiliser.

5. Ajouter une IO ModBus

Domintell

Name	e Orno WE-515							
Гуре	MODBUS							
/ersion	1							
Address	1							
- Com	munication	🕙 Devi	ce status	💈 Electric power se	ensor 🔳 Relay	I Temper		
a 1								
	Name		Relay					
	✓ Star	te of relay	🔒 Edi	t script				

Image 3: Ajouter une nouvelle IO

Sélectionnez l'onglet correspondant au type d'OI que vous souhaitez ajouter. En cliquant sur 🐈 , vous pourrez ajouter une IO.

Un signe d'avertissement (⁽) s'affiche lorsque les registres ModBus ou les scripts Lua ne sont pas correctement configurés.

Lorsque le type d'E/S n'a qu'un seul registre Domintell (par exemple "*État du relais*" pour une sortie relais), il n'est pas possible de désactiver le script. Au moins un registre Domintell doit être activé pour que le ModBus de l'E/S soit valide.

Pour pouvoir supprimer une OI (____), celle-ci ne doit être utilisée nulle part dans l'application. Si l'IO est utilisée, le bouton sera désactivé.

6. Editer un script Lua

Un script Lua est utilisé pour convertir les valeurs Domintell en valeurs ModBus 16 bits.

En cliquant sur le bouton *Editer*, l'éditeur du script Lua s'ouvre. Pour pouvoir éditer le script Lua, au moins un registre ModBus doit être défini. Si aucun registre ModBus n'existe, la boîte de dialogue de configuration des registres ModBus s'ouvre..

Pour plus d'informations sur l'éditeur Lua et sur la manière de l'utiliser et d'écrire des scripts, veuillez lire la note ModBus Lua (bientôt disponible).

MODBUS INTEGRATIE

DINTMB02

ModBus-compatibele apparaten

1. Presentatie

Domintell

Modules DINTMB02 (voor ModBus RTU) en DNET02 (voor ModBus TCP) maken het mogelijk om ModBus apparaten te verbinden met het Domintell systeem. Een grote verscheidenheid aan apparaten kan worden gekoppeld aan het Domintell-systeem dankzij een abstractie op hoog niveau met Lua-scripts:

- Verwarming, ventilatie en airconditioning (H.V.A.C),
- Gecontroleerde mechanische beademing of continue verplichte beademing (C.M.V.),
- · Energiemeter,
- · Lader voor elektrische voertuigen,

- Weerstation,
- ORP/Ph-regelaar voor zwembadwater,
- Algemene analoge ingang/uitgang,
- Generieke digitale ingang/uitgang,
- en nog veel meer.



MODBUS INTEGRATIE

DINTMB02

ModBus-compatibele apparaten

2. Specificaties/beperkingen

Domintell

- GoldenGate versie 20.3.0 of hoger is vereist.
- Een NewGen DGQG is vereist (DGQG02, DGQG04, ...).
- Een DINTMB02 is vereist voor ModBus RTU.
- Een **DNET02** is vereist voor ModBus TCP.
- Er is geen speciale beperking voor de fabrikant of het type ModBus-apparaat, behalve het type ingang/uitgang (zie hieronde).
- De module DINTMB01 is niet compatibel/kan niet gebruikt worden. Ze kan alleen gebruikt worden met de DGQG01.

3. Domintell-ingangen/uitgangen overgezet naar ModBus

- o temperatuursensor
- analoge ingang (ruwe waarde en percentage)
- \circ relais
- Nieuwe Domintell in-/uitgangen speciaal gemaakt om een breder scala aan ModBus apparaten te ondersteunen:
 - \circ schoepen
 - o status

4. Globale configuratie

Module settings	Module settings
Name Orno WE-515 Type MODBUS Version 1 Address 1	Name Module MODBUS HVAC Type MODBUS HVAC Version 1 Address 2
Communication Device status Electric power sensor Relay Temper	Communication Device status P Airco swing output Mechanical ventilation ModBus address IP address 192.168.0.200 Port 502 *
Cancel Cancel	🖉 OK 🛛 🏹 Cancel 🛛 🎉 Help



Afbeelding 2: IP-configuratie voor TCP-apparaten

Rue de la Maîtrise 9 1400 Nivelles – Belgium Tel +32 (0) 67 88 82 50 domintell.com o ... er komt meer

o ventilator

o energiemeter

o ... er komt meer

D Domintell

DINTMB02 ModBus-compatibele apparaten

Voor ModBus RTU-apparaten die gekoppeld zijn aan een DINTMB02 kan de seriële configuratie niet gewijzigd worden. De seriële configuratie van de DINTMB02 wordt gebruikt.

Voor ModBus TCP-apparaten moeten IP-adres en poort (standaard meestal 502) worden ingesteld. Het ModBus-adres wordt over het algemeen genegeerd, maar de datasheet van ModBus-apparaten moet worden gecontroleerd om te weten welk slave-adres moet worden gebruikt.

5. Een ModBus IO toevoegen

Module se	ettings						
Name	Orno WE-51	.5					
Type Version Address	MODBUS 1 1						
- Comr	nunication	🕙 Device	e status	🚺 Electric po	wer sensor	🖪 Relay	I Temper
<u>A</u> 1	Name	ite of relay	Relay	t script			
					<i>ф</i> ок	X Cance	el 🔀 Help

Afbeelding 3: Een nieuwe IO toevoegen

Selecteer het tabblad met het IO-type dat je wilt toevoegen. Als je op 🕂 klikt, kun je een IO toevoegen.

Er wordt een waarschuwingsteken (⁽) weergegeven als ModBus-registers of Lua-scripts niet correct zijn geconfigureerd.

Wanneer het type IO slechts één Domintell-register heeft (bijv. "Toestand relais" voor een relaisuitgang), is het niet mogelijk om het script uit te schakelen. Er moet minstens één Domintell-register zijn ingeschakeld om een geldige IO ModBus te hebben.

Om een IO () te kunnen verwijderen, mag de IO nergens in de toepassing worden gebruikt. Als de IO wordt gebruikt, wordt de knop uitgeschakeld.

6. Lua script bewerken

Om Domintell-waarde om te zetten van/naar ModBus 16-bits waarde wordt een Lua-script gebruikt.

Als je op de Edit knop klikt, wordt de editor voor het Lua script geopend. Om het Lua script te kunnen bewerken moet er minimaal één ModBus register gedefinieerd zijn. Als er geen ModBus register bestaat, wordt het configuratievenster voor ModBus registers geopend.

Lees voor meer informatie over de Lua editor en hoe deze te gebruiken en scripts te schrijven de ModBus Lua notitie (binnenkort beschikbaar).