





DPBR THERMO1





Rainbow - Thermostat

1. Icons meanings

Regulation mode

- 
 : **Heating mode**
 In this mode, the thermostat will order the installation to heat the room to reach the set temperature.
- 
 : **Cooling mode**
 In this mode, the thermostat will order the installation to cool the room to reach the set temperature.
- 
 : **Mix mode**
 In this mode, the thermostat will order the installation to heat or cool the room to reach the set temperature.
- 
 : **Off mode**
 In this mode, there is no active regulation.



Temperature mode

- 
 : **Automatic mode**
 In this mode, the set temperature follows the temperature profile configured in GoldenGate.
- 
 : **Comfort mode**
 In this mode, the set temperature is the comfort temperature configured in GoldenGate.
- 
 : **Absence mode**
 In this mode, the set temperature is the absence temperature configured in GoldenGate.
- 
 : **Frost-free mode**
 In this mode, the temperature will not go below the frost-free set temperature.

DPBRThermo1

Rainbow - Thermostat

Technical icons

-  : **Locked**
This icon means the access to the regulation mode selection menu is locked. It is displayed when all modes have been set as hidden in GoldenGate.
-  : **Cleaning**
This icon means the thermostat is in cleaning mode. The keys are temporarily disabled, giving time to clean the surface of the thermostat.

2. Use





- A short push on the up/down key will increase (or decrease) the set temperature from one incremental step. The incremental step is configured in GoldenGate; by default it is 0.5°C.
- Holding one of the keys increases (or decreases) the set temperature. As long as the key is held, the set temperature changes.
- To edit the regulation and temperature mode, hold both keys **simultaneously** for 3 seconds. Then simply push the down key to scroll through the temperature modes and the up key to scroll through the regulation modes. If no action is triggered within 6 seconds, the displayed modes are enabled.
- To enable the cleaning mode, hold both keys until the cleaning mode icon appears (approximately 5 seconds).

DPBR THERMO1





Rainbow - Thermostat

1. Signification des icônes

Mode de régulation

-  : **Mode chauffe**
 Dans ce mode, le thermostat commandera l'installation pour chauffer la pièce afin d'atteindre la température de consigne.
-  : **Mode refroidissement**
 Dans ce mode, le thermostat commandera l'installation pour refroidir la pièce pour atteindre la température de consigne.
-  : **Mode mixte**
 Dans ce mode, le thermostat commandera l'installation pour chauffer ou refroidir la pièce pour atteindre la température de consigne.
-  : **Mode off**
 Dans ce mode, il n'y a pas de régulation active.



Mode de température

-  : **Mode automatique**
 Dans ce mode, la consigne suit le profil de température configuré dans GoldenGate.
-  : **Mode confort**
 Dans ce mode, la consigne est la température de confort configurée dans GoldenGate.
-  : **Mode absence**
 Dans ce mode, la consigne est la température d'absence configurée dans GoldenGate.
-  : **Mode hors-gel**
 Dans ce mode, la température ne descendra pas en dessous de la consigne hors-gel.

DPBR THERMO1

Rainbow - Thermostat

Icônes techniques

-  : **Verrouillage**
Cet icône indique que l'accès au menu de modification des modes de régulation et température est verrouillé. Il est affiché lorsque tous les modes ont été définis comme étant masqués, dans GoldenGate.
-  : **Nettoyage**
Cet icône indique que le thermostat est en mode nettoyage. Les touches sont temporairement inactives, le temps de nettoyer la surface du thermostat.

2. Utilisation





- Un appui court sur la touche bas/haut, diminuera (ou augmentera) la consigne d'un pas d'incréméntation. Le pas d'incréméntation est configuré dans GoldenGate ; par défaut il est de 0,5°C.
- Maintenir l'une des touches permet d'augmenter (ou diminuer) la consigne. Tant que la touche est maintenue, la consigne change.
- Pour modifier le mode régulation et de température, appuyer sur les deux touches **simultanément** pendant 3 secondes. Il suffit ensuite d'appuyer sur la touche bas pour faire défiler les modes de température et la touche haut pour faire défiler les modes de régulation. Si aucune action n'a eu lieu au bout de 6 secondes, les modes affichés sont appliqués.
- Pour activer le mode nettoyage, maintenir les deux touches jusqu'à ce que l'icône du mode nettoyage apparaisse (environ 5 secondes).

DPBR THERMO1




Rainbow - Thermostaat

1. Betekenissen van iconen

Regelmodus


-  : **Verwarmingsmodus**
 In deze modus zal de thermostaat de installatie opdracht geven de kamer te verwarmen om de ingestelde temperatuur te bereiken.
-  : **Koelmodus**
 In deze modus zal de thermostaat de installatie opdracht geven de ruimte te koelen om de ingestelde temperatuur te bereiken.
-  : **Mengmodus**
 In deze modus zal de thermostaat de installatie opdracht geven de ruimte te verwarmen of te koelen om de ingestelde temperatuur te bereiken.
-  : **Uitmodus**
 In deze modus is er geen actieve regeling.

Temperatuur modus



-  : **Automatische modus**
 In deze modus volgt de ingestelde temperatuur het temperatuurprofiel dat in GoldenGate is geconfigureerd.
-  : **Comfortmodus**
 In deze modus is de ingestelde temperatuur de comforttemperatuur die in GoldenGate is geconfigureerd.
-  : **Afwezigheidsmodus**
 In deze modus is de ingestelde temperatuur de afwezigheidstemperatuur die in GoldenGate is geconfigureerd.

DPBR THERMO1

Rainbow - Thermostaat

- 
: Vorstvrije modus
 In deze modus zal de temperatuur niet onder de vorstvrij ingestelde temperatuur komen.

Technische pictogrammen

- 
: Gesloten
 Dit icoon betekent dat de toegang tot het selectiemenu van de regelmodus is vergrendeld. Het wordt weergegeven als alle modi zijn ingesteld als verborgen in GoldenGate.
- 
: Reiniging
 Dit icoon betekent dat de thermostaat in reinigingsmodus is. De toetsen zijn tijdelijk uitgeschakeld, zodat er tijd is om het oppervlak van de thermostaat te reinigen.

2. Gebruik

- Een korte druk op de omhoog/omlaag-toets verhoogt (of verlaagt) de ingestelde temperatuur met één stapsgewijze stap. De stap wordt in GoldenGate geconfigureerd; standaard is deze 0,5°C.
- Door een van de toetsen ingedrukt te houden, verhoogt (of verlaagt) u de ingestelde temperatuur. Zolang de toets wordt ingedrukt, verandert de ingestelde temperatuur.
- Om de regel- en temperatuurmodus te wijzigen, houdt u beide toetsen **tegelijkertijd** gedurende 3 seconden. Druk vervolgens op de omlaag-toets om door de temperatuur-modi te scrollen en op de omhoog-toets om door de regel-modi te scrollen. Als er binnen 6 seconden geen actie wordt ondernomen, worden de weergegeven modi geactiveerd.
- Om de reinigingsmodus in te schakelen, houdt u beide toetsen ingedrukt totdat de reinigingsmodus-icoon verschijnt (ongeveer 5 seconden).